

AVISO

Estas informações são aplicáveis apenas às unidades FTB-2/FTB-2 Pro e FTB-4 Pro.

Nota: Este documento está disponível em vários idiomas em www.EXFO.com.

Instalação da alça de transporte

Além da alça de mão, é possível instalar uma alça de transporte na sua unidade.

Nota: Se quiser usar uma alça a tiracolo (vendida separadamente pela EXFO), você deve primeiro instalar a alça de transporte.

Para instalar a alça de transporte:

1. Posicione a unidade de modo que o painel frontal fique virado para você e que você possa ver o painel superior.

Painel superior



2. Certifique-se de que ambas as extremidades da alça de transporte estejam totalmente estendidas.

3. Posicione a alça plana na parte superior da unidade, conforme mostrado abaixo.



4. Deslize cada extremidade da alça *pela* haste de metal correspondente.
5. Puxe as alças até que a base de cada anel de metal em forma de D encoste na haste correspondente.



6. Deslize as alças pelos anéis em forma de D.



- 7.** Dobre as tiras de Velcro em direção ao centro. Ambas as extremidades devem aderir sem folgas.



- 8.** Dobre a parte maior da alça sobre as tiras e prenda no lugar com o Velcro.



Agora você está pronto para usar a alça de transporte ou prender uma alça a tiracolo.