# Medición de pérdida FasTesT™

### Análisis de resultados de pruebas



### Medir la potencia OPM

Para probar con una señal en directo desde un transmisor o usando una fuente de luz LXM. (Solo 1 longitud de onda)



# Medición de potencia OPM

### Análisis de resultados

Pulse el botón de resultados globales. Power details - Fibers details Live Lowest power 2023-03-28, 11:50:48 Power (dBm) 1550 -12.66 dBm Fiber 3 FAIL 8 1550 Fibers -12.00 -8.00 -11.19 1 Highest power -10.20 <sup>₅₀</sup> -12.67 dBm 1550 -10 13 dBr Fiber 4 3 -12.64 -10.12 -8.00 -12.00 5 -10.56 CW -10.18 7 -10.62 -11.45 8 9 -10.31 -10.81 10 11 -10.36 12 -10.14 Proporciona una tabla de Potencia más baja y más alta con umbrales de resultados para cada una aprobada/falla de las 12 fibras

# **Conectar cables de prueba MPO**

Limpie el cable MPO antes de conectarlo a las unidades de prueba usando un limpiador mecánico. Nota: EXFO recomienda encarecidamente limpiar las unidades de

# Adaptadores MPO

Tanto LXM como PXM son con pino.

### Extraer resultados de prueba a un ordenador

Conecte PXM a un ordenador para transferir los resultados a un ordenador Windows usando USB. Los resultados de prueba PXM pueden ser abiertos en FastReport 3.



© 2023 EXFO Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en Canadá (2023-08) Versión: 2.0.0.1 190 9001



### PXM/LXM Kit de prueba de pérdida óptica (OLTS) MPO

Los set de prueba de fuente de luz LXM y medidor de potencia PXM son una fuente de luz nativa MPO y un medidor de potencia nativo MPO 12. Siendo una solución de certificación Tier-1 completa, el combo de unidades LXM y PXM prueba 12 fibras en 2 longitudes de onda en 1 segundo.

prueba y los conectores del cable de prueba.

Nota: Nunca conecte conectores con pin a unidades de prueba.

#### Requisitos de referencia:

Todos los cables de prueba deben ser del tipo A (recto) de polaridad.

▶ Todas las 12 fibras se deben referenciar.

Recomendación: Las longitudes de los cables de prueba deben ser de 2 a 10 metros y tener la misma longitud.

### **Polaridades compatibles**



consulte la guía de usuario.





### Seleccionar un Trabajo/Crear uno nuevo



#### Para crear un nuevo trabajo:

En la pantalla Job properties (Propiedades del trabajo), introduzca un Nombre para el nuevo trabajo, o utilice el nombre predeterminado sugerido, que estará formado por el prefijo PXM seguido de la fecha actual. El número situado después del punto decimal se incrementará en uno cada vez que se cree un nuevo trabajo en la misma fecha con el nombre de trabajo predeterminado.

÷	Jobs		
7	My Tests (000-999)	>	
·		<u> </u>	
	DC E100-AC	>	
	00_01007.1		
	5011.04		
	FDH-01	~	
	Ticket-548	>	
	Project [00-543]	>	
	Control Office OC		
	Central Onice QC		
	Delete Cr	reate	

### Filtrar puntos de prueba

La barra de navegación le permite filtrar los puntos de prueba mientras está navegando.

	=	Live	FT	<b>•</b>	2023-03-24, 20:54:45		Toot point filters	~
Pulse en la barra	► <	▼ A10_AZ009	>	0	A10_AZ005 2023-03-24, 20:54:52		Test point filters	× .
de navegación para abrir la		PASS	0	0	A10_AZ006 2023-03-24, 20:54:56		All	$\checkmark$
página de	LOSS	ISO/IEC 14763-3:2014	dB	$\bigcirc$	A10_AZ007 No result		Fail	
exploración.	1550	0.13		•	A10_AZ008		Pass	
	POLARIT	U.ZZ	dB		Delete All		No verdict	

#### Prueba no efectuada con lectura live vs. Prueba efectuada con resultado almacenado

Cuando el punto de prueba no tiene resultado o después de pulsar	=	Live My Tests_000	Ē •	=	Stored My Tests_000	Ē Î >	Cuando el punto de prueba tiene un resultado, la barra de
barra de fuevo, la barra de título de la aplicación es <b>Live</b> y la barra de navegación es	Arra de título de la ación es Live y la de navegación es de color azul.	PASS 1.03	dB	LOSS 1310	pass 0.81	<b>⊘</b> dB	Stored (Almacenado) y la barra de navegación es de color gris.
de color azul.		0.93	dB	1550	0.69	dB	

# **Establecer umbrales Aprobada/Falla**

Para establecer umbrales para FasTesT o el Medidor de potencia óptica:

En el menú principal, seleccione <b>Settings</b> (Configuraciones) y <b>Thresholds</b> (Umbrales).	2 Seleccione un umbral que desee establecer.		
FasTesT	← FasTesT thresholds	← Expected polarity	Establezca la
Set new reference >	Cabling	Unspecified 🗸	esperada.
Thresholds	Expected polarity Type A (Straight)	Type A (Straight)	
Network application summary	Fibers layout >	Type B (Reversed)	
Optical Device Mater	Test limits	Type C (Cross pair)	
Threeholds	None	Type U (Universal System)	
Thesholds	O Cabling standards		
	O Network application standards		<b>a</b> para la
	O Custom [Fixed]	pérdida/longitud del enlace.	
	O Custom [Dvnamic]	Nota: No se comprueba la	pérdida/longitud del
			ina <b>None</b> (Minguna).
	Reset to defaults		
	← Power meter thresholds	← Power	
•	Power	Threshold applicability	Seleccione los
	Min.: -45.00 dBm, Max.: 10.00 dBm	<ul> <li>All wavelengths</li> </ul>	umbrales de
	1x12, 8 fibers	O By wavelength	longitud de onda.
		O None	
		Power thresholds	Active/desactive
		Minimum -45.00 dBm	potencia
		Maximum 🦲	mínimo/máximo
		10.00 dBm	utilizando los
			deslizantes.
Selección del		- Fiber leveut	
dicoño do MBO			
uiseno de MPO			
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
		The fibers displayed in gray will not be taken into account for the Pass/Fail verdict.	
		Fiber lavout	
		1x12 12 fibers	
		1x12 10 fbora	-
		1x12 TO TIDETS	-
		1x12 <sup>8</sup> fibers	
		1x12 8 fibers 🗸	

# Medición de pérdida FasTesT™

Se necesita una fuente de luz LXM.

#### Para realizar pruebas:



Connect T to the

İ

Never co test units

TC1 aunch Cor

Tome una referencia con el Medidor de potencia desde Settings 2 (Configuración) o desde la bandeja inferior de la página Live measurement (Medición live).

Theference Power (dBm

1

3

5

 1310
 1550

 -8.95
 -9.40

 -9.75
 -10.02

 -9.54
 -9.96

 -9.51
 -9.51

 -10.44
 -10.94

 -9.03
 -9.42

 6
 -9,03
 -9,42

 7
 -9,54
 -13,56

 8
 -9,38
 -10.03

 9
 -9,34
 -9,37

 10
 -10.81
 -10.76

 11
 -9,86
 -9,74

 12
 -9,53
 -10.19



4 Toma la referencia.

PASS

-10.81

Α

K Back Details Take F

-10.98 dBr







PXM está listo

### Ejemplo de medición de pérdida de MPO



TC1

Next >

Source

Pulsar para guardar



Pulsar para

volver a probar

Nombre de la prueba Estado global APROBADA/FALLA Mayor PÉRDIDA/longitud de onda

POLARIDAD LONGITUD

Seleccionar la longitud de onda del gráfico

Gráfico de pérdida de longitud de onda seleccionada de las 12 fibras con umbrales de aprobada/falla