Obtener resultados





Barra de estado



Símbolos de la barra de estado adicional:

| (| Conexión entre dos unidades de prueba (Dual Test Set o Loop Up). No disponible con Apl inteligentes. | | |
|----------|--|--|--|
| î | ENLACE: Enlace del puerto PTP: 1588 PTP, marcos PTP ESMC: SyncE, marcos ESMC D-Channel (24): ISDN, D-Channel Link | | |
| 12 | Herramienta de bucle | | |
| £ 7 | ISDN: Headset and DTMF is connected to B-Channel #x. Automatically muted for Data type B-Channels. | | |
| (BTS) | CPRI: Modo de emulación "Estación de base" | | |
| (RRH) | CPRI: Modo de emulación "Radio remota" | | |

Indicador global

El indicador global muestra el veredicto global de aprobación/fallo, alarma global, el temporizador y la duración de la prueba.

Botones de control de la prueba

| Taisian | Iniciar | Inicia la prueba. Disponible cuando la prueba no se está ejecutando. |
|------------|---------------------|---|
| | Detener | Detiene la prueba. Disponible cuando la prueba se está ejecutando. |
| Detener TX | тх | Habilita la generación de tráfico e inicia la prueba. Disponible con Gen y mon tráfico. |
| B | Guardar Cargar | Guarda, carga, importa, exporta y elimina archivos de la configuración. Disponible cuando la prueba no se está ejecutando. |
| | Phone Book | Save phone numbers. Save/load and import/export phone books. |
| | Informe | Guarda, abre, importa, exporta y elimina informes de pruebas. Disponible cuando la prueba se está ejecutando o se detiene, pero la generación de informes (guardar) solo es posible cuando la prueba está detenida. |
| | Láser encendido | Indica que el control láser está encendido; el botón del láser tiene un borde rojo. Al tocar este botón el láser se apagará. Únicamente está disponible con puertos ópticos. |
| | Láser apagado | Indica que el control láser está apagado. Al tocar este botón el láser se activará inmediatamente emitiendo una señal láser óptica. Únicamente está disponible con puertos ópticos. |
| | Headset DTMF | Connect/disconnect headset, adjust volume, and enter standard DTMF tones through hard or virtual keyboards. |
| | Restablecer | Elimina resultados, estadísticas y contenido de registro. Disponible cuando la prueba se está ejecutando. |
| A | Inyectar | Inyecta alarmas o errores que se basan en la configuración del botón "Inyectar" de los resultados de la pestaña "Alarmas/errores". |
| | Descubrir remoto | Descubre y se conecta a un módulo remoto que pone en bucle el tráfico mediante Bucle inteligente o Conjunto de pruebas dual (DTS). |
| 3 | Lpbk Tool | Loops back the Ethernet frames/packets that are received on the port unused by the main test application. |

© 2017 EXFO Inc. Reservados todos los derechos. Impreso en Canadá (2017-01) P/N: 1070577 Versión: Versión: 2.0.0.1



Pulse cualquier punto del área de

maximizada de estos indicadores.

indicador global para que ver la vista

conector. P1

Serie NetBlazer V2 Series 700Gv2/800v2/890

Interfaces físicas

Conecte la señal a la interfaz correspondiente en el módulo. Para las interfaces ópticas, asegúrese de insertar el SFP o SFP+/CFP4/QSFP adecuado y conecte con cuidado los cables de fibra óptica a los puertos IN (RX) y OUT (TX) del transmisor. FTB-88100NGE aparece a continuación como ejemplo de fines de ubicación del



Para obtener más información, consulte la guía del usuario.



Inicio de la aplicación



Para transporte, Ethernet, Sincr. paq., Canal de fibra e Inalámbrico: 2 Pulse el botón Modificar estructura para establecer la IFC 2544 Modificar estructura 🕻 estructura básica de la prueba, como la interfaz/tasa, el conector, etc. 3 Para la interfaz CFP4/QSFP, compruebe la marca de verificación de validación óptica de CFP4/QSFP 🔯 que indica que el CFP4/QSFP coincide con la tasa/interfaz configurada. 00:00 00:00 00:00 00:00 4 10.10.0.0 Pulse el bloque de la interfaz para configurar los parámetros interfaz o señal. Asegúrese de que el enlace está en funcionamiento (excepto para las aplicaciones de transporte) y de que el nivel de potencia (cuando es compatible) está presente en la barra de estado antes de continuar al siguiente paso. 5 Pulse el bloque del protocolo para configurar el marco y sus parámetros para las aplicaciones de prueba Ethernet o la señal incrustada para las aplicaciones de prueba de transporte. Este bloque no está presente en todas las pruebas. istas) ENLACE 🏤 Potencia 👍

