#### 获取结果





	· 接口 / 信号 · 功率 · 时钟 方向 · · · 激光器 · · · 非默认开销 端口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
其他状态栏符号:						
P	两台测试设备的连接状况 ("双测试仪" 或 "环回开始")。不适用于智能应用。					
1	LINK: 端口链路					
1	PTP: 1588 PTP、 PTP 帧					
1	ESMC: SyncE、ESMC 帧					
	D 信道 (24):ISDN、 D 信道链路					
12	环回工具					
û 7	ISDN: 将耳机和 DTMF 连接至 B 信道 #x,如遇到 B 信道数据,设备自动转换为静音模式。					
(BTS)	CPRI: "基站"仿真模式					
(RRH)	CPRI: "射频拉远头"仿真模式					

## 综合指示器

状态栏

综合指示器显示通过 / 未通过判定结果、 综合告警、计时器和/或测试时长。

# 无告警



指示器区域内轻击任意位置。

### 测试控制按钮

开始 TX 停止 TX	开始 停止 TX	开始测试。测试未运行时可用。 停止测试。测试运行时可用。 启用流量生成程序并开始测试。适用于流量生成与监测。
	保存 加载	保存、加载、导入、导出和删除配置文件。测试未运行时可用。
	电话簿	保存电话簿。保存 / 加载和导入 / 导出电话簿。
	报告	保存、打开、导入、导出和删除测试报告。 测试运行或停止时可用,但只有在测试停止后才能生成 (保存)报告。
	激光器 (开)	表示激光器处于打开状态 (并行接口的至少一条通道); "激光器"按钮带有红色边 框。轻击此按钮将关闭激光器。仅适用于光端口。
	激光器 (关)	表示激光器处于关闭状态 (并行接口的所有通道)。轻击此按钮可立即激活激光器, 发射激光信号 (并行接口的所有通道)。仅适用于光端口。
(†) (†)	耳机 DTMF	连接 / 断开耳机,调节音量,以及通过硬件键盘或虚拟键盘输入标准 DTMF 信号音。
	重置	清除结果、统计数据和日志内容。测试运行时可用。
<b>*</b> *	插入	在"结果"页面的"告警/错误"选项卡中,轻击"插入"按钮可根据配置插入 告警/错误。
	查找远端	查找并连接通过智能环回或双测试仪 (DTS) 功能环回信息流的远端模块。
	环回工具	对主测试程序未使用的端口收到的以太网帧 / 数据包进行环回。仅适用于 8870/8880。

© 2016 EXFO Inc. 保留所有权利。 加拿大印刷(2016-11) P/N: 1070576 版本: 2.0.0.1



EXPERTISE REACHING OUT

P1

#### NetBlazer V2 系列 700Gv2/800v2/890 系列

### 物理接口

将信号连接到模块的相应接口上。对于光接口,请确保插入正确的 SFP/SFP+/CFP4/QSFP,并小心地 将光缆连接到收发器的 IN (RX) 和 OUT (TX) 端口。下图以 FTB-890NGE 为例说明连接器的位置。



2. 不适用于 890 和 890NGE (100G)。







<ul> <li>■</li> <li>■</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>	台"按钮启动测试	5.00		
7 轻击时钟框 <sup>● 検集</sup> K <sup>小能</sup> ③ ◎ ◎	配置时钟同步。 〔行高级测试,轻	击"功能"按钮	∃。 ————————————————————————————————————	
6 轻击测试框	配置具体的测试	参数。有些测试	不显示此框。	
👻			RFC 2544	Q
L	∞ 双测试仪	<b>N</b> <del>×</del>	—— 🔊 双测试仪后用	查找远端模块
0C-192		こ 町开连接	3	
	全局选项 流方向	本地到远端	Subtests	Estimated Time (H:MM)
收功率(dBm) 最小接收功率(dBm) 最大接收功率(dBm)	速率单位	%	※ 杏吐量	00:01
	☆ 通过/未通过判定		▲ 月刈月	00:02
3)华沧西(usm) _ 主 _	And the rest of the second second		₩ 时延	00:01
			Total	00:06
GHz)	Frame Distribution 帧大小分布	REC 2544	数量 7	
	Frame Size (Rytes)	76 128	256 512 1024	1280 1518
				1200 1010
VT1.5			恢复 RF	C 2544 默认配置
1:[1, 1] 号码 1, 1 TC-UNEQ-P TCM TC-UNEQ-V	全局子测试			
已装載 ▼ 背景流量 已装載 ▼		端口 1	- 业务	Q
	修改幀结构	44合接口		2 3 4 5 7 8 9 10
	前导字节/帧起始 MAC	VLAN IP UDI	P 净荷 FCS	
	MAC	·····································	00.00.00.00.00	
	目的 MAC 地址			
			端口 1 - 业务	Q
	以7 业务 Service 1	肩用		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
			SLA 参款	
	总发送速率(%)	0.0000	信息速率 % 👻	
	配置文件	_	X CIR	50.0000
	配置文件	数据	CIR+EIR	
	hā trai sanā		突发大小	
	〒 〒) 「 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	▼ 100	CBS	
	测试参数		EBS	
			1生能标准	15.0
	🗙 流量监管(%)	92.1739	東八扫ajj(MS) (ms) 注:返时証(ms)	15.0
	突发最大速率		▲ III(M) ■ 帧丢失率(%)	0.0
	(%)			
<u>ار</u>	配置文件 MAC/IP/UD	PP 全局		