

## Remplacement des batteries


**1** Placez l'appareil de manière à ce que l'écran avant soit sur une surface plane telle qu'une table.




**3** Dévissez dans le sens antihoraire pour débloquer l'ouverture du compartiment.



Faites glisser la nouvelle batterie (pôles vers le bas et orientés vers l'arrière du compartiment de la batterie).



**7** Remettez en place.



**8** Revissez dans le sens horaire en exerçant une légère pression jusqu'à ce que les vis soient bien fixées.

## Chargement des batteries


Branchez votre appareil à une prise de courant alternatif avec un adaptateur/chargeur CA (pour les modèles FTB-2 et FTB-2 Pro) ou un câble d'alimentation (pour le modèle FTB-4 Pro).



### DEL d'état de la batterie

Vert : charge complète  
Verte clignotante : en charge  
Jaune : niveau de batterie faible

## Accès aux connecteurs et aux ports



© 2017 EXFO Inc. Tous droits réservés.  
Imprimé au Canada (2017-05)  
Réf. : 1071744 Version : 3.0.0.1




**EXFO**  
EXPERTISE REACHING OUT

Pour plus de renseignements, reportez-vous au guide d'utilisation.

**EXFO**  
EXPERTISE REACHING OUT

## Fonctionnement de l'appareil



## Insertion de modules



### MISE EN GARDE

- Pour les modules FTB : N'insérez ou ne retirez jamais un module lorsque l'appareil est allumé. Cela endommagerait immédiatement et irrémédiablement le module et l'appareil.
- Pour les modules FTBx : Il n'est pas nécessaire d'éteindre votre appareil avant d'y insérer ou d'en retirer un module. Toutefois, pour les retirer correctement et éviter tout problème, suivez les instructions du guide d'utilisation.

